

# CHEVRON

## 1. Allmänt

1.1 Allmän information

1.2 Allmänna råd för att få en bra start med ert nya golv

## 2. Städning

2.1 Städning av golv ytbehandlat med hårdvaxolja

2.1 Städning av golv ytbehandlat med lack

## 4. Fläckborttagning

4.1 Kalkfläckar

4.2 Fettfläckar

4.3 Fläckar av syra/vatten

## 5. Övrigt

5.1 Golvvärme

# Skötsel och underhåll

## 1. Allmänt

### 1.1 Allmän information

Våra golv levereras med olika ytbehandlingar och varje ytbehandling kräver särskild omsorg. Golv som levereras obehandlade ska behandlas efter installation av fackmän enligt ytbehandlingens tillverkarens anvisningar.

Följande allmänna riktlinjer hjälper till att hålla ert nya golv i gott skick.

Samtliga rekommenderade produkter i detta dokument finns att köpa hos CHEVRON, kontakta din säljare för mer information.

### 1.2 Allmänna råd för att få en bra start med ert nya golv

För att hålla ditt golv i gott skick och hållbart över tid är rätt underhåll och användning från start mycket viktigt.

- Vatten orsakar svällning av träet och kan resultera i öppna fogar och skador på golvet. Ta alltid bort spill och fläckar omedelbart med en lätt fuktad trasa. Se till att det är tillräcklig ventilation under blomkrukor med påklitrade golvskydd eller motsvarande fat.
- Låg luftfuktighet eller höga temperaturer, särskilt under vintern eller vid golvvärme, kan resultera i springor och/eller sprickor i träet. En bekväm rumsmiljö har en relativ luftfuktighet på ca 40 – 60 %. Den får inte sjunka under 35 %. Luftfuktare under vintern rekommenderas. Vid golvvärme ska användning av tjocka mattor eller andra golvbeläggningarnundvikas.
- En dörrmatta av god kvalitet framför eller precis innanför en dörr kommer att rädda golvet från nötande lera och smuts.
- Starka rengöringsmedel, sand, mikrofiber, sura eller alkaliska ämnen, lösningsmedel, stilettklackar, metall eller metallslitage kan skada ytan och orsaka avtryck, repor eller förlust av färg och glans.
- Använd hjul eller slip-on golvskydd (inga spikskydd) under alla möbler. Rullar måste vara mjuk och uppfylla EN 12529 (tvåfärgade rullar). För kontorsstolar finns det lämpliga skyddsmattor, och deras användning rekommenderas.
- Under sommaren är det vanligtvis hög fukthalt i luften (över 60 % relativt fuktighet). Rätt fuktighetsnivå kan upprätthållas genom att använda en luftkonditionering, avfuktare, eller genom att slå på ditt värmesystem med jämna mellanrum under sommarmånaderna.
- Använd endast följande nämnda rekommenderade underhållsprodukter och följ instruktionerna från leverantör.

## 2. Städning

Lös smuts, damm och grus ska avlägsnas genom att sopa eller dammsuga.

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, grus etc. Dammsugning med fast borst-munstycke avlägsnar de flesta torra partiklar.

Fukttorkning får utföras tidigast 5 dygn efter ytbehandlat golv.

### 2.1 Städning av golv ytbehandlat med olja

- Dammsug golvet
- Blanda rekommenderat rengöringsmedel med vatten enligt instruktionerna på förpackningen
- Fukttorka golvet med hårt urvriden skurduk/mopp. Använd sparsamt med vatten.
- Lämna inte golvet fuktigt. Golvet bör vara torrt en till två minuter efter fukttorkning.

Rekommenderade produkter för regelbunden rengöring (Fråga alltid din kontaktperson på CHEVRON om vilken produkt som passar Ert golv bäst):

Rubio Monocoat Universal Soap - Rubio Monocoat Universal Soap är ett rengöringsmedel för regelbunden rengöring av oljebehandlade ytor. Rengöringsmedlet avlägsnar all smuts och allt fett grundligt, utan att påverka träets matta, naturliga färg.

Rubio Monocoat Surface Care - Rubio Monocoat Surface Care är den praktiska och färdigblandade versionen av Rubio Monocoat Universal Soap.

## 2.1 Städning av golv ytbehandlat med lack

- Dammsug golvet
- Blanda rekommenderat rengöringsmedel med vatten enligt instruktionerna på förpackningen
- Fukttorka golvet med hårt urviden skurduk/mopp. Använd sparsamt med vatten. Kom ihåg att skurduken/moppen aldrig få varit i kontakt med annat städmedel då rester kan sitta kvar även efter avsköljning.
- Lämna inte golvet fuktigt. Golvet bör vara torrt en till två minuter efter fukttorkning.
- Fråga din kontaktperson på CHEVRON vilken städprodukt du skall använda till din valda ytbehandling.

## 3. Fläckborttagning

Om fläckar inte försvinner trots genomförda steg punkt 2 finns det medel framtagna för specifika typer av fläckar. Nedan gäller endast om ytbehandling från Rubio är använd.

### 3.1 Kalkfläckar

Kalkfläckar och andra alkaliska fläckar, t.ex. urin, gödningsmedel, rostfläckar, elementvatten, osv.

Rubio Monocoat Limespot Remove - Rubio Monocoat Lime spot Remove är en färdigblandad produkt som avlägsnar kalkfläckar från ytor som har behandlats med Rubio Monocoat Oil.

### 3.2 Fettfläckar

Fettfläckar, t.ex. olivolja, frityroljor, chips, olja, osv.

Kan även användas för att ta bort klackmärken och golvpolish.

Bör appliceras omedelbart efter fläckbildningen för att förhindra att fettet penetrerar ytan.

Rubio Monocoat Grease Remove - Rubio Monocoat Grease Remove är en färdigblandad produkt som avlägsnar nya fettfläckar från ytor som har behandlats med Rubio Monocoat Oil.

### 3.3 Fläckar av syra/vatten

Svarta/Garvsyrefläckar t.ex. ringar/fläckar från burkar, blomkrukor, osv.

Kan även användas:

- efter vattenskador på parkett..
- i händelse av saltutslag på utvändigt trä (på botten av grindar, dörrar, på väggar).

Kan användas på obehandlade, oljebehandlade och vaxade ytor.

Rubio Monocoat Tannin Remove - Rubio Monocoat Tannin Remove är en färdigblandad produkt för borttagning av fläckar och punkter på trä som orsakats av en reaktion mellan syra och vatten. Dessa fläckar har en tendens att uppträda efter kontakt med fukt och metall.

## 4. Övrigt

### 4.1 Golvvärme

Golvvärmens får aldrig ha en styrka högre än där yttemperaturen överstiger 27 grader. För högt påslagen golvvärme kommer att skada ditt golv.

Första gången du sätter på golvvärmen efter nylagt golv skall du slå på golvvärmen i 3 steg. 10 grader första steget, vänta 10 dagar innan du vrider upp värmen till 15 grader i andra steget och vänta ytterligare 10 dagar innan du vrider upp värmen till 20 grader i tredje steget.